

自撮り棒

世界的大流行！！

自撮り棒にはスマホとデジカメが取り付けられます。

スマホは自撮り棒のグリップスイッチで、シャッターが切れます。

デジカメの場合はセルフタイマーをセットして撮影してください。

iPhone専用モデルは、リモートコードをイヤホンジャックに挿して使います。Bluetoothでシャッターを切る兼用モデルもあります。
パッケージの裏面説明を読んで、お使いのスマホとの適合を確認してお買い求めください。